

LAVADORAS AUTOMÁTICAS



SE ESCUCHAN RUIDOS	<ul style="list-style-type: none"> • Carga desnivelada y/o lavadora mal nivelada 	La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga. La lavadora debe estar nivelada. Las patas delanteras deben estar debidamente instaladas y las tuercas ajustadas. Reajuste las patas niveladoras traseras, en caso de ser necesario. Consulte las instrucciones de instalación.
	<ul style="list-style-type: none"> • No se ha quitado por completo fleje de transporte amarillo. 	Para su transportación, una lavadora de fábrica cuenta con un fleje de transporte amarillo con chavetas para su traslado. Quite este fleje. Vea instrucciones de instalación.
TIRA AGUA	<ul style="list-style-type: none"> • Mangueras desajustadas. 	Verifique el ajuste de las mangueras tanto en la toma de agua como en la parte trasera de la lavadora. Ajuste en caso de ser necesario.
	<ul style="list-style-type: none"> • Empaques mal colocados. 	Revise que los empaques colocados en las mangueras de llenado estén bien colocados.
	<ul style="list-style-type: none"> • Obstrucción de desagüe 	Revise que el lavadero o desagüe no estén obstruidos.
SE MUEVE MUCHO	<ul style="list-style-type: none"> • Canasta ubicada en la parte delantera 	Revise que no se haya jalado la canasta de la lavadora al cargar la ropa. Empuje la canasta al centro antes de comenzar a lavar.
	<ul style="list-style-type: none"> • Carga desnivelada y/o lavadora mal nivelada 	La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga. La lavadora debe estar nivelada. Las patas delanteras deben estar debidamente instaladas y las tuercas ajustadas. Reajuste las patas niveladoras traseras, en caso de ser necesario. Consulte las instrucciones de instalación.
	<ul style="list-style-type: none"> • Es normal que la canasta se mueva durante el lavado. 	
LOS DEPÓSITOS ESTÁN OBSTRUIDOS O HAY PERDIDA DEL BLANQUEADOR	<ul style="list-style-type: none"> • No se han seguido las instrucciones del fabricante. 	Siguiendo las instrucciones del fabricante, mida el detergente y el suavizante de telas de acuerdo a las indicaciones. Viértalos con cuidado en los depósitos. Limpie todos los derrames. Diluya el suavizante de telas en el depósito del suavizante de telas.
	<ul style="list-style-type: none"> • Blanqueador mal puesto. 	Agregue el blanqueador en polvo líquido no decolorante directamente en la canasta. No use el depósito del blanqueador líquido con cloro para el blanqueador no decolorante.
NO FUNCIONA	<ul style="list-style-type: none"> • Problema eléctrico 	Verifique que el cable eléctrico se encuentre enchufado en un tomacorriente de tres terminales y conectado a tierra.
	<ul style="list-style-type: none"> • Indicador de perillas mal alineado. 	Verifique que la perilla del control de ciclo esté debidamente alineado con un ciclo. Gire la perilla de control de ciclos ligeramente a favor de las manecillas del reloj y júlela para poner en marcha.
NO LLENA	<ul style="list-style-type: none"> • Problema de suministro de agua. 	Verifique que haya suministro de agua.
		Revise que no haya poca presión de agua.

LAVADORAS AUTOMÁTICAS



	• Llaves cerradas.	Revise que las llaves que suministran el agua a las mangueras no estén cerradas.
		Filtros de válvulas de entrada de agua obstruidos.
NO DESAGUA	• Manguera de desagüe obstruida.	Revise que no esté doblada la manguera de desagüe.
CONTINUA LLENANDO Y O DESAGUANDO	• Manguera de desagüe	Verifique que la manguera de desagüe y/o tubo de desagüe tengan respiración.
		Verifique que el nivel de la manguera desagüe no esté bajo.
MANCHA LA ROPA	• Suavizante mal aplicado.	Siguiendo las instrucciones del fabricante, mida el detergente y el suavizante de telas de acuerdo a las indicaciones. Viértalos con cuidado en los depósitos. Limpie todos los derrames. Diluya el suavizante de telas en el depósito del suavizante de telas, sin aplicar directamente a la ropa.
DEJA PELUSA	• Detergente inadecuado.	Use el detergente indicado en su Manual de Usuario.
	• Sobrecarga de ropa.	Trate de meter los kilogramos de ropa que soporta su lavadora. Siga las instrucciones de su Manual de Usuario.
	• Nivel de agua bajo.	Proporcione el agua necesaria para el lavado de los kilos suministrados.
	• Ropa mal separada.	Separe la ropa de color y blanca, delicada y no delicada.
ROPA ARRUGADA	• Sobrecarga de ropa.	La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga, Las prendas deben moverse con facilidad durante el lavado. Use una carga de tamaño grande para proporcionar mayor espacio y de esta manera reducir las arrugas en las prendas de planchado permanente y algunos tejidos sintéticos.
	• Ciclo incorrecto	Use el ciclo para ropa Casual o de Planchado permanente, u otro ciclo con bajas velocidades de exprimido para reducir arrugas.